

PRODUKTINFORMATION

Vollsicht Schutzbrille



Anwendungsbereich und Eigenschaften

- + **Maximaler Schutz und Tragekomfort:** Spezielle, nach Vorgaben von Berner International hergestellte Variante der bekannten UVEX-Vollsichtbrille, beschlagfrei und tragbar über Korrekturbrillen. Einstellmöglichkeiten durch das Kopfband gewährleisten einen festen Sitz.
- + **Anwendungsbereich:** Schutz gegen mechanische Risiken, Flüssigkeiten und Grobstaub.
- + **Schutzeigenschaft:** Nicht geeignet für Teilchen hoher Geschwindigkeit, Laserstrahlen, Temperaturen über 55°C, Störlichtbogen, Schmelzmetalle.
- + **Wechselintervall:** Bei sichtbarer Kontamination sofort!
- + **Vor der Verwendung:** Auf Beschädigungen prüfen! Keine Brillen verwenden, bei denen die Kennzeichnung fehlt bzw. nicht lesbar ist.
- + **Entsorgung:** Wurde die Schutzbrille im Zusammenhang mit Zytostatika verwendet: Überwachungsbedürftiger Abfall (Abfallschlüssel: 18 01 04 gem. 2000/532/EG), bei starker Kontamination besonders überwachungsbedürftiger Abfall (Abfallschlüssel: 18 01 08* gem. 2000/532/EG); getrennt sammeln und entsorgen! ¹⁾: Persönliche Schutzausrüstung

Ausführungen

Artikel-Nr. (unsteril)	121405
Artikel-Nr. (steril)	121406
Größe	Universal
Farbe	Grautransparent

Kennzeichnung des Tragkörpers

W	Kennbuchstabe Hersteller
166	Nummer der EN Norm
Verwendungsbereich	3 (Flüssigkeitstropfen & Spritzer) / 4 (Grobstaub)
Mechanische Festigkeit	F (45 m/s)
CE	EG-Konformitätszeichen
0196	Nummer der Zertifizierungsstelle

Kennzeichnung der Sichtscheiben

W	Kennbuchstabe Hersteller
1	Optische Klasse
N	Beständigkeit gegen Beschlagen
DIN	Zertifizierungszeichen
CE	EG-Konformitätszeichen
0196	Nummer der Zertifizierungsstelle

Pflegehinweise

- + Reinigung: Mit klarem Wasser und Haushaltsspülmittel (Keine Laugen, Säuren oder Lösemittel!) Starke mechanische Reinigung vermeiden (zerkratzte Oberflächen = hoher Streulichtanteil).
 - + Desinfektion: Artikel kann mit allen handelsüblichen Desinfektionsmitteln desinfiziert werden
-

CE-Kennzeichnung

CE-Kennzeichnung gem. der EU PSA-Verordnung (EU) 2016/425. Durchgeführte Baumusterprüfung basierend auf DIN EN 166. Hersteller: UVEX Arbeitsschutz GmbH, Fürth.

Notifizierte Stelle „0196“

DIN CERTCO, Gartenstr. 133, D-73430 Aalen, Deutschland.

Qualitätsmanagementsystem

Unser Qualitätsmanagementsystem ist gem. DIN EN ISO 9001:2015 durch die TÜV Produkt Service GmbH. Durch regelmäßige Audits und Fertigungsstättenbesichtigungen wird die Qualität unserer Produkte sichergestellt.

Lager- und Transportbedingungen

Kühl (+10 bis +40°C)

Trocken (Luftfeuchtigkeit max. 65%)

- + Kein Kontakt mit spitzen und/oder scharfen Gegenständen
-

Haltbarkeit

6 Jahre ab Herstellungsdatum

Hersteller / Distributor

UVEX Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Str. 181 – 189, 90766 Fürth

Berner International GmbH, Werner-von-Siemens-Str. 19, 25337 Elmshorn,
Tel: +49 4121 43560, info@berner-safety.de, www.berner-safety.de
